

Unity 与 MySQL の 奇妙故事


- 1. 安装环境
- · 1. 安装MySQL
- 2. 配置环境
- · 3. 安装MySQL服务
 - ■Navicat安装

٠

1. 安装环境

1. 安装MySQL


在镜像站:http://mirrors.sohu.com/mysql/MySQL-8.0/ 选择 mysql-8.0.28-winx64.msi



运行msi文件,Setup Type选择 custom ,记一下MySQL的安装位置(等一下一会要考)

2. 配置环境


选择 计算机 -> 属性 -> 系统高级属性 (win11此时已进入设置界面) -> 环境变量



选择系统变量中的 Path 后按下 编辑, 进入编辑环境变量的窗口后选择 新建, 把你刚才安装的 MySQL中的Bin文件夹地址填入当中。我这里是安装到了C盘, 所以我这里填的

是 C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin

(如果你是没有修改安装位置并且找不到MySQL安装位置,你可以尝试在program files里找一下MySQL文件夹,我试了两台电脑,都是默认安装在这里的)




3. 安装MySQL服务

(因为我安装完了, 没截图演示了)

输入以下指令安装MySQL服务

 $_{1}\mid$ mysqld -install

找一下MySQL里的MySQL程序文件夹中有无名叫 data 的文件夹,没有就新建一个空文件夹,就叫 data



控制台cd到刚刚的bin文件夹下, 输入初始化指令:

```
1 | mysqld --initialize
```

如果输入以下指令后能显示服务已启动成功(记得以管理员身份运行cmd),则说明成功安装服务了

1 | net start mysql

C:\Windows\System32>net start mysq1 MySQL 服务正在启动 . MySQL 服务已经启动成功。

使用下面的指令可以在cmd中关闭MySQL服务:

C:\Windows\System32>net stop mysq1 MySQL 服务正在停止. MySQL 服务已成功停止。

此时还需要修改一下root密码,输入以下指令后,就先不要动这个cmd窗口了:

```
mysqld --console --skip-grant-tables --shared-memory
```

新建一个cmd窗口、依次执行以下指令:

```
mysql
1
2
3
    use mysql
```

输入以下指令进行密码重置,并修改root密码为 123456 :

```
update mysql.user set authentication_string="" where user="root";
1
2
    flush privileges;
3
4
    ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY '123456';
5
6
    flush privileges;
7
8
9
    quit
```

这时候可以关闭第一个cmd窗口了,在第二个窗口输入以下指令就可以使用MySQL了:

```
net start mysql
1
2
3
    mysql -u root -p
```

Navicat安装

偷懒了哎嘿>3< 学习为主, 学习为主嘛()

